HANDLEIDING / OPSTELLEN

# Springkasteel veilig opstellen

JB Inflatables Combounce Airco | Type 2508-13 | Gratis bruikleen door MM Elektro

### Gebruiksgrenzen

**Maximaal 9 gebruikers tegelijk** · vanaf 4 jaar · maximaal 1,80 m groot. **Vanaf windkracht 5 Beaufort** het toestel buiten gebruik stellen en neerlaten. Permanent toezicht door minstens één volwassene. De organisator beoordeelt zelf de locatie en de zichtbaarheid van de speelzone, bepaalt hoeveel toezichthouders nodig zijn en zorgt dat ze aanwezig zijn.

**Toestel** 6,0 × 4,0 × 3,6 m (L × B × H) · 135,5 kg · 9 ankerpunten
**Blazer** 1 × INFL8 / Blower Store FF 1.1-230-50-EU
**Keuring volgens JB** Keurmerkinstituut · 16 juni 2026 · certificaat 159369

## 1. Controleer het materiaal

Controleer doek, naden, ankerlussen, negen piketten, transportzak, blazer, stekker en kabel. Meld schade of ontbrekende onderdelen onmiddellijk aan MM Elektro. Controleer het typeplaatje en de gebruikerslimieten bij de ingang. Bij afwijkingen of een onveilig gebrek blijft het toestel buiten gebruik.

## 2. Kies een droge, zachte ondergrond

Gebruik gras, aarde of zand met hoogstens 5% helling. Houd minstens **3,5 m vrij aan de open zijde** en **2 m aan gesloten zijden**. Houd de valzones vrij en voorzie geschikte valdemping waar nodig. Vermijd verkeer, bovengrondse kabels en scherpe voorwerpen. Gebruik een grondzeil van minstens 6 × 4 m.

## 3. Rol uit en blaas op

Rol het kasteel volledig uit op het grondzeil. Gebruik de meegeleverde blazer. Sluit de luchtslang met beide banden aan zonder de slang te verdraaien. Sluit de uitlaatritsen. Gebruik een geaard, tegen water beschermd stopcontact. Rol een verlengkabel volledig af en scherm blazer en kabel af. Blijf erbij tijdens het opblazen.

## 4. Zet alle negen ankerpunten vast

Controleer op ondergrondse kabels en leidingen. Sla de meegeleverde piketten met een rubberen hamer onder 15° in de grond. Laat ze hoogstens 25 mm uitsteken. Zet ook hoge ankerpunten vast als die aanwezig zijn. Waar piketten onmogelijk zijn, vermeldt JB alternatieve ankerpunten van minstens 160 kg capaciteit per punt. Stem zo’n opstelling vooraf af met MM Elektro. Laat pas gebruikers toe na controle van de verankering, de werking van de blazer en het toezicht.

HANDLEIDING / GEBRUIK EN AFBOUW

# Van eerste sprong tot retour

De organisator wijst een verantwoordelijke aan die het gebruik kan stilleggen.

## 5. Houd voortdurend toezicht

Zorg tijdens het gebruik voor permanent volwassen toezicht en volg het voorgeschreven aantal toezichthouders. Laat maximaal 9 gebruikers tegelijk toe, vanaf 4 jaar en tot 1,80 m. Houd kleinere gebruikers apart van grotere of wildere gebruikers. Laat gebruikers schoenen en scherpe voorwerpen verwijderen. Houd eten en drank buiten en verbied salto's, duwen en klimmen op de wanden.

## 6. Stop zodra het onveilig wordt

Volg buiten het weer en de windstoten ter plaatse op. Laat iedereen meteen uitstappen bij regen, onweer, windkracht 5 Beaufort of hoger of gevaarlijke windstoten, een los anker, stroomuitval, drukverlies of schade. Houd de toegang dicht. Bij stroomuitval of drukverlies helpt de toezichthouder de gebruikers direct naar buiten. Laat bij windkracht 5 Beaufort of hoger het kasteel neerlaten zodra iedereen eruit is. Hervat pas als alle voorwaarden opnieuw vervuld zijn.

## 7. Bouw af volgens de fabrikant

Laat iedereen uitstappen en houd omstanders op afstand. Trek de stekker uit, maak beide banden los en koppel de luchtslang af. Open de uitlaatritsen. Verwijder de piketten pas als het kasteel leeg is. Rol het droge toestel op, zet de rol vast met de band en stop die in de transportzak. Maak de piketten schoon en berg ze apart op.

> **Helemaal droog vóór het opvouwen**
>
> Controleer ook de onderkant, naden en plooien. Vouw en verpak het springkasteel pas als het overal schoon en droog is. Is het toch nat geworden? Stop het gebruik, bouw veilig af als de omstandigheden dat vereisen en bel MM Elektro meteen om het drogen en terugbrengen af te spreken. Blaas het pas opnieuw op om te drogen als de omstandigheden veilig zijn. Laat het nooit nat opgevouwen of verpakt liggen.

## 8. Vervoer het beschermd

Gebruik de bijbehorende verpakking en vervoer het toestel en de accessoires droog en vastgezet. Breng alles op het afgesproken tijdstip terug. Meld schade, vocht of ontbrekende onderdelen ook bij retour.

> **Schade of ongeval melden**
>
> Bel MM Elektro op **0486 40 39 08**. Bij dringend gevaar of ernstig letsel bel je **112**. De organisator beveiligt de opstelling en meldt ernstige incidenten of ongevallen bij het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie wanneer dat wettelijk vereist is.

VOORWAARDEN / GRATIS BRUIKLEEN

# Afspraken voor de uitleen

MM Elektro stelt het springkasteel gratis ter beschikking als promotie voor het afgesproken evenement.

## Afhaling, gebruik en retour

De ontlener haalt het toestel zelf op, vervoert het beschermd en brengt het op het afgesproken tijdstip schoon, droog, compleet en in goede staat terug. Het springkasteel mag alleen op de afgesproken locatie en voor het afgesproken evenement worden gebruikt. Doorlenen of verplaatsen kan alleen met voorafgaand akkoord van MM Elektro.

## Verantwoordelijkheid voor het evenement

MM Elektro controleert vóór afhaling de staat en volledigheid van het materiaal en geeft de fabrikantdocumentatie mee. De organisator staat in voor de locatie, opstelling, verankering, toezicht, veilig gebruik en afbouw. De organisator maakt vóór opening een risicoanalyse als de activiteit onder de toepasselijke regelgeving valt, neemt de vereiste preventiemaatregelen en gaat na of de verzekering het evenement dekt.

## Beschikbaarheid en veiligheid

MM Elektro mag de afgifte weigeren of het gebruik laten stopzetten als het toestel beschadigd is of als veilig gebruik niet mogelijk is. De gratis bruikleen omvat geen vervangtoestel. Voor zover wettelijk toegestaan vergoedt MM Elektro geen kosten voor een vervangtoestel, uitgestelde activiteiten of annulering wanneer het springkasteel door een onverwacht gebrek, onveilige omstandigheden of overmacht niet beschikbaar is of niet veilig kan worden opgesteld. Dwingende wettelijke rechten blijven gelden.

## Schade en herstelkosten

Meld bestaande schade onmiddellijk bij afhaling of zodra ze bij het opstellen zichtbaar wordt. Meld nieuwe schade tijdens het gebruik of vervoer eveneens onmiddellijk. De ontlener betaalt de volledige, aantoonbare werkelijke herstelkosten van schade waarvoor hij verantwoordelijk is, waaronder vochtschade door nat verpakken of onzorgvuldig bewaren. Noteer de staat samen bij afhaling en retour en neem waar mogelijk foto’s.

## Bronnen

JB-Inflatable B.V. · Handleiding & Logboek 2508-13, v1 juni 2026, p. 1 en 6–15.
FOD Economie · Pop-upevenementen met opblaasbare structuren
FOD Economie · Veiligheidsmaatregelen voor springkastelen
Belgisch Burgerlijk Wetboek · Boek 5, artikel 5.89

FORMULIER / AFHALING EN RETOUR

# Gelezen en goedgekeurd

De verantwoordelijke die het springkasteel afhaalt en terugbrengt, vult dit formulier vóór afhaling in en ondertekent het.

**Naam verantwoordelijke**

**Telefoonnummer**

**Naam organisatie indien van toepassing**

**Naam organisator indien anders**

**Evenement en datum**

**Adres opstelling**

**Afhaling datum en uur**

**Retour datum en uur**

**Aantal en naam toezichthouder(s)**

## Controle bij afhaling en terugname

| Onderdeel | Afhaling | Retour |
|---|---|---|
| Doek, naden en ankerlussen gecontroleerd | ☐ | ☐ |
| Blazer, voedingskabel en stekker gecontroleerd | ☐ | ☐ |
| Negen piketten, transportzak en toebehoren geteld | ☐ | ☐ |
| Springkasteel schoon en volledig droog | ☐ | ☐ |

**Opmerkingen bij afhaling / inventaris**

**Opmerkingen bij retour / foto's**

### Verklaring van de verantwoordelijke

Ik heb de MM Elektro-handleiding, de JB-fabrikantdocumentatie en de voorwaarden voor de gratis bruikleen ontvangen, gelezen en goedgekeurd. Ik verbind mij ertoe alle voorwaarden na te leven, het springkasteel op te halen en terug te brengen en schade of gebreken onmiddellijk te melden.

**Datum van ondertekening**

**Handtekening verantwoordelijke**